



自动化仪表选型目录 2019

绍兴中仪电子有限公司

◆ 温度传感器	01
◆ 温度变送器	02
◆ 温湿度变送器	03
◆ 杆式压力变送器	04
◆ 电容式压力变送器	05
◆ 投入式液位变送器	06
◆ 信号隔离器	07~08
◆ 信号校验仪	09
◆ 电量变送器	10~12
◆ 无纸记录仪	13~15
◆ 更多产品选型请联系绍兴中仪电子有限公司：0575-85118510.	


温度传感器

W-温度仪表		参数说明								
传感器类型	Z-热电阻	C	CU50							
		P	PT100							
装配工艺	R-热电偶	P	铂铑-铂(S)							
		M	镍铬硅-镍硅(N)							
		N	镍铬-镍硅(K)							
		E	镍铬-铜镍(E)							
		C	铜-铜镍(T)							
		F	铁-铜镍(J)							
测温点数		无	非铠装式							
		K	铠装式							
安装固定形式		无	单支							
			双支							
		1	无固定装置							
			固定卡套螺纹							
			活动卡套螺纹							
			固定卡套法兰							
			活动卡套法兰							
			固定螺纹锥形式							
			直行管接头式							
			固定螺纹管接头式							
			活动螺纹管接头式							
接线形式		2	防喷式							
			防水式							
			防爆式							
			圆接插式							
			扁接插式							
			手柄式							
			补偿导线式							
外保护管直径 (mm)		0	$\Phi 16$							
			$\Phi 12$							
		铠装式	3 $\Phi 3$							
			4 $\Phi 4$							
			5 $\Phi 5$							
			6 $\Phi 6$							
			8 $\Phi 8$							
			M	接触块式						
				G 包箍式						
选型须知:										
1*产品名称 2*型号 3*分度号 4*测温范围 5*保护管材质、外径、总长、插入深度 6*安装连接方式及规格										
7*环境温度 8*防爆标志(如选防爆产品) 9*数量。										


温度变送器

SBW	参数说明	
传感器类型	R	热电偶
	Z	热电阻
适配传感器	1	适配K型热电偶 / 热电阻Pt100
	2	适配E型热电偶 / 热电阻Cu100
	3	适配J型热电偶 / 热电阻Cu50
	4	适配B型热电偶
	5	适配S型热电偶
	6	适配T型热电偶
	7	适配N型热电偶
	8	用户自定
是否隔离	0	隔离型
	1	非隔离型 (*PT100输入时可选)
安装方式	0	一体化
输出方式 4-20mA	0	常规模拟型
	1	HVRT智能型, 可用HVRT手操器组态量程及类型
	2	HART智能型, 可用HART手操器组态
	3	带数显

接线示意图



绍兴中仪SBW温度变送器接线图



温湿度变送器

ZY-CWS11	经济型温湿度变送器		
	代码	温度量程范围 (湿度: 0~100% RH)	
	00	0~50°C	
	01	0~100°C	
	02	-20~60°C	
	03	-20~80°C	
	04	-40~100°C	
	XX	定制	
	代码	输出信号类型	
	A1	4~20mA 双路 四线制	
	V5	0~5V 双路 四线制	
	V10	0~10V 双路 四线制	
	RS	RS485通讯接口, 标准MODBUS通讯协议	
		代码	供电电压
		DC	18~32V
		XX	定制

ZY-CWS11-01-A1-DC (常规型号: 测量量程0~100°C/0~100% RH, 输出4~20mA/4~20mA, 供电DC24V)



绍兴中仪电子有限公司

地址：绍兴市玛格丽特开发区西区A2-4F

电话：0575-85118510

传真：0575-85118510-818

网址：<http://www.ybsell.com>

邮箱：zy@zhoyi.com